



Gebrauchsanweisung

1. Standort

Stellen Sie den Humidor auf eine gerade und plane Fläche. Der Humidor sollte keiner direkten Sonnenbestrahlung und keinen extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sein. Durch plötzlichen, starken Temperaturabfall kann die relative Luftfeuchtigkeit über 80% steigen, was im Extremfall bei längerer Dauer zu Schimmelbildung führen kann. Sollte dies trotzdem einmal vorkommen, öffnen Sie die Humidortüre für 5-10 Minuten, so kann die Feuchte entweichen.

2. Wasserbefüllung

Befüllen Sie die Wasserschublade mit maximal 2,5 Liter Leitungswasser (destilliertes oder entmineralisiertes Wasser ist nicht nötig). Schieben Sie den mitgelieferten Papierstreckfilter in die dafür vorgesehene Litze der Wasserschublade. Führen Sie anschliessend die Schublade in das Befeuchtungsmodul ein.

3. Stromanschluss

Der Humidor ist jetzt betriebsbereit. Schliessen Sie bitte das Gerät am Stromnetz an. Der Humidor nimmt seine Funktion automatisch auf.

4. Feuchteregulierung

Der silberne Drehknopf dient der Regulierung des Befeuchtungselements. Mit diesem können Sie die relative Feuchte zwischen 65% und 75% justieren (im Uhrzeigersinn 75%).

5. Wassertausch

Die Wasserentkeimung wird durch eine UVC Lampe gewährleistet, die bei 265 nm alle Keime und Sporen vernichtet. Deshalb kann das Leitungswasser grundsätzlich auch über mehrere Wochen im Befeuchter belassen werden. Wir empfehlen allerdings, die Wasserschublade wöchentlich kurz auszuspülen und mit frischem Leitungswasser neu zu befüllen.

6. Papierstreckfilter-Ersatz

Bitte ersetzen Sie den Papierstreckfilter alle 3 - 5 Monate. Achten Sie darauf: Sobald der Papierstreckfilter weich und pampig wird, sollte er ersetzt werden.

7. Rücksetzung akustischer und visueller Alarm

Wenn Ihr Humidor blinkt und der akustische Alarm ausgelöst wird, heisst das für Sie, dass die eingestellte relative Feuchte im Humidor während der letzten Stunde nicht erreicht wurde.

Dies kann folgende Gründe haben:

- Die Tür des Humidors wurde nicht richtig geschlossen
- In der Wasserschublade befindet sich kein Wasser
- Die Filtermatte in der Schublade fehlt oder ist nicht korrekt eingeschoben

Um den Alarm abzustellen, müssen Sie

- A) die Wasserschublade für 10 Sekunden entfernen oder
- B) den Humidor vom Strom trennen.

Führen Sie danach die Wasserschublade wieder in das Befeuchtungsmodul ein (A) oder schliessen Sie den Humidor am Stromnetz an (B). Danach ist Ihr Humidor wieder funktionstüchtig.

Nüesch Humidore

Lindenstrasse 73 | 9000 St.Gallen | Telefon +41 71 245 61 11
Switzerland www.nuesch-humidore.com | smoke@nuesch-humidore.com